



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Воздуходувка портативная CF01 7500
mAh с насадками**



СОДЕРЖАНИЕ

1. Меры предосторожности	3
2. Внешний вид устройства	3
3. Характеристики.....	4
4. Комплектация	4
5. Использование.....	5
Кнопка включения вентилятора	5
Кнопка включения подсветки	5
Легко носить с собой и заряжать.....	5
6. Гарантийное обслуживание неисправного товара	6
Товар надлежащего качества.....	8
Товар ненадлежащего качества.....	8

1. Меры предосторожности

- Для питания используйте отдельную розетку переменного тока на 100 В.
- Регулярно протирайте вилку и лезвие от пыли.
- Не используйте поврежденные вилки, шнуры питания или незакрепленные розетки.
- Не повреждайте шнур питания, не сгибайте его сильно, не тяните, не скручивайте, не связывайте. На него нельзя ставить тяжелые предметы или зажимать его.
- Не подключайте и не отключайте вилку питания, если она мокрая или у вас мокрые руки.
- Не используйте для целей, отличных от описанных в данном руководстве. В противном случае могут возникнуть несчастные случаи.
- Не мойте в воде.
- Не размещайте под прямыми солнечными лучами. Перегрев может привести к ожогам, снижению работоспособности или неисправности.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте устройство самостоятельно. В противном случае это может привести к пожару, поражению электрическим током или травме.
- Если у вас есть кардиостимулятор, проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого продукта. Это может повлиять на кардиостимулятор.
- Не используйте в местах с высоким риском воспламенения, рядом с водой, на неустойчивой поверхности.
- Не используйте в замкнутом пространстве. Носите маску для защиты органов дыхания.

2. Внешний вид устройства



3. Характеристики

Название	Воздуходув	Емкость батареи	7500 мАч
Модель	CF01	Материал	ABS-пластик
Выходное напряжение	12 В	Шум	≤ 80 дБ
Выходной ток	5 В, 2 А	Рабочая температура	-20 °С – 50 °С
Выходная мощность	40 Вт (макс. 100 Вт)	Способ зарядки	Type-c / USB
Размер	47x97x241 мм	Время зарядки	От 4,5 до 6 часов
Вес	375 г	Время использования	Медленный режим: до 50 мин
Макс. скорость	20000 / 35000 / 50000 оборот/мин		быстрый режим: до 25-30 мин

Обратите внимание, что время обслуживания и время зарядки различаются в зависимости от среды использования и обслуживания.

4. Комплектация

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.

	Насадка 1. Можно использовать в следующих ситуациях: для чистки клавиатуры, компьютера, оконных направляющих, очистки линз, электрического вентилятора, жалюзи, материнской платы принтера, автомобиля, велосипедной цепи, зазора на часах, динамика в смартфонах, зазора на диване, сетки офисного кресла, подержанной мебели. А также для надувания воздушных шаров, слива воды после мойки автомобиля.
	Насадка 2 Позволяет подключить насадку 1 к резиновой лодке, каяку
	Насадка 3 Для надувания объектов. Например, фитнес-мяча, шин, баскетбольного мяча, надувного бассейна
	Насадка 4 Воздушная подушка и кровать
	Набор для пылесоса Для чистки клавиатуры, оконных направляющих, линз, основной платы, чистки автомобиля, сетки дивана и офисного кресла.

Также в комплекте: кабель зарядки, коробка для хранения, инструкция.

5. Использование

Кнопка включения вентилятора



- Нажмите для включения. Пополнение батареи происходит через USB или USB type-C порты.
- Нажмите и удерживайте, чтобы включить (выключить) воздуходув. Изначально устройство запускается на низкой скорости (P1).
- Нажмите еще раз, чтобы переключиться на среднюю скорость (P2).
- Нажмите еще раз, чтобы переключиться на высокую скорость (P3).
- Циклическое переключение (перед использованием закрепите насадки).

Кнопка включения подсветки



- Нажмите и удерживайте, чтобы включить режим подсветки (белая подсветка горит ровным светом)
- Нажмите кнопку еще раз, чтобы белый свет мигал.
- Нажмите еще раз, чтобы мигал попеременно красный и белый свет.
- Циклическое переключение

При использовании функции выдувания пыли одновременно можно использовать и подсветку, но обратите внимание, что время работы сокращается, поскольку подсветка потребляет энергию батареи.

Легко носить с собой и заряжать



- USB-кабель для зарядки.
- Порт зарядки Type-C.
- Можно заряжать с помощью телефона/компьютера и т. д.

- Красный индикатор мигает при низком заряде батареи во время зарядки.
- Синий индикатор горит ровным светом, когда аккумулятор полностью заряжен.

Внимание

- Перед использованием обязательно наденьте маску (очки). Пыль и летучие вещества могут попасть в дыхательные пути, глаза.
- Не допускайте попадания воды в двигатель и не продувайте её. Прекратите использование до ремонта.
- Регулярно чистите от пыли. Пыль может попасть в двигатель и стать причиной неисправности.
- Не включайте более чем на 10 минут. Дайте двигателю время на остывание.
- Будьте осторожны, не позволяйте воздушному потоку затянуть ваши волосы.
- Берегите от детей.
- Не используйте насадку и трубку одновременно.

6. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;

- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки. По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**